

津 梁 玉 衡

- 产品名称: **JLC-289 邮包秤/邮件称量/邮资称**

产品简介:

量程: 30kg, 60kg, 100kg, 150kg

LCD 显示

简单的称重功能, 便于携带

可充电电池供电

台面尺寸: 295*305mm, 可定做别的尺寸

将电子秤置于结实平整的台面上, 四脚调整至水平泡位于中央, 使用专用秤盘时, 必须先放上专用秤盘, 然后开启电源, 使零位标志点亮, 决不能长期在“去皮”标志点亮情况下使用, 否则零位自动跟功能消失, 零位会产生漂移。

1、开机: 打开电源, 系统显示笔划及自检, 然后进入正常称重状态。

2、【置零】键: 重量显示置零。置零范围 $\leq 4\%fs$, 去皮状态下无效。

3、【去皮】键: 最大去皮范围 $\leq$ 显示数值 99999 (1) 按此键, 重量显示为零, 并点亮去皮标志。(2) 将原称重物取下, 重量显示为负值, 按【去皮】键, 称重复零, 去皮标志熄灭。4、0-9 键: 输入数据, 单重窗显示从右到左循环输入。隔 3 秒后, 按任一数字键, 均可清除原数据, 并同时输入该键的数字。

5、【清除】键: 在称重状态下, 按此键清除单重。

6、【累计】键: 按此键进入计数累计状态 (数量为零时无效)。此时, 重量窗显示“add”单重窗显示“x”, 其中“x”表示累计的次数, 个数窗显示为累计总个数。在累计状态下, 除【累计】键外, 按任何键均可恢复称重状态, 等待下一次累计, 原累计数据均保存在内存中。

7、【累清】键: 清除内存的累计数据, 退出累计状态, “累计”标志消失。

8、【取样】键: 在秤上放足样品, 以数字键输入取样数量 (显示在单重窗), 待重量稳定后按此键, 此时所设定个数将显示在个数窗, 单重窗则显示根据取样计算出的单重值。如果计算出的单重值小于分度值的 80%, 则单重不足标志点亮。如果取样的重量小于分度值的 4 倍, 则取样不足标志点亮。

